AviPro ® INYECTOR

Descripción

Esta jeringa automática AviPro ® INYECTOR es un instrumento de metal-fijo-dosis de precisión, fiable y preciso, diseñado para el tratamiento masivo de aves de corral. Este producto es para uso con tubo de alimentación que permite la inyección de cualquier tipo de producto para las aves de corral y animales pequeños. Todos los componentes son de los mejores materiales, la prueba de aceite, no corrosivos, la válvula es de una bola de acero inoxidable. El pistón se desliza suavemente a lo largo del cilindro de metal. Se suministra con 5 pistones de diferentes tamaños 0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc, 0.5cc. Todas las partes se pueden esterilizar hasta 125 ° C.

El contenido de la caja:

- AviPro ® INYECTOR (con pistón 0.5cc en él).
- 4 pistones de 0.1cc, 0.2cc, 0.25cc, 0.3cc + tecla de pines.
- Cánula - contiene 2 agujas, una aguja larga de bombeo, y una aguja de entrada de aire corto.
- tubo de plástico para la conexión de la jeringa a la cánula.
- Kit de repuestos.

Manual de instrucciones

Para establecer la dosis:

- En el cuadro de encontrar la clave pines (2020).
- Abra el cuerpo de la cubierta (2013), sujetando con los dedos y girar.
- Presione el pistón - hacia adelante a su posición máxima, e introducir la llave-pasador en el agujero en el pistón de eje.
- Sujete el émbolo y afloje, y el cambio a la que usted necesita.
- Estrecha el pistón con cuidado.
- Saque la llave pines.
- Ponga una gota de aceite de ruedas en las juntas del pistón-anillo.
- Cierre la tapa y el cuerpo apretado.

Antes del uso:

Compruebe que todas las piezas estén bien atornillados.

Asegúrese de que los resortes de válvula y las arandelas se colocan correctamente en la base.

Preparación del vial para la vacunación:

Inserte la cánula larga a través de la tapa de goma, asegúrese de insertarlo hasta el final.

Conecte el tubo de plástico a la cánula larga, en un extremo, y la entrada de la jeringa en el otro extremo.

Inserte la cánula corta a través de la tapa de goma, y que sea expuesta, para permitir que el aire en el vial.

Operar el mango de la jeringa hasta que la vacuna está siendo bombeada desde el vial a la jeringa.

Muy importante: Los dos cánulas se deben utilizar, como se describió anteriormente, de lo contrario el animal no reciba la cantidad correcta de la vacuna.

El AviPro ® INYECTOR ya está listo para su uso.

Cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento después de su uso:

Después de cada lazo se utiliza la jeringuilla, la bomba de la jeringa con agua limpia, 6-10 veces, para eliminar los residuos del material del cuerpo, las agujas, y el tubo (tenga cuidado de no conseguir pinchado con la aguja).

Abra la tapa del cuerpo, y lavar todas las piezas en agua limpia. Abra la cerradura del luer adaptador de la aguja y el tubo de alojamiento de la válvula, y lávelos con agua limpia.

Notas: Preste atención y tenga mucho cuidado de no perder las piezas pequeñas, como válvulas, resortes de válvula, y arandelas de plástico de la válvula.